

THE WANDERER

Chorégraphe : Une Wilson
Musique : The Wanderer (Eddie rabbit)
48 temps, face à face, 1 mur
Niveau : Débutant



HATS
& BOOTS
COUNTRY

Triple steps side à droite, rock step, triple steps à gauche, rock step

1 & 2 Poser PD à droite, ramener PG à côté du PD, poser PD à droite
3 - 4 Poser PG croisé derrière PD, revenir sur le pied droit
5 & 6 PG à gauche, ramener PD à côté du PG, poser PG à gauche
7 - 8 Poser PD croisé derrière PG, revenir sur le pied gauche

Recommencer les pas de 1 à 8

Triple droit devant en diagonale, Kick (2x), Triple gauche derrière en diagonale, , rock step

1 & 2 Poser PD devant en diagonale droite, ramener PG et poser PD devant en diagonal droite
3 - 4 Coup de pied gauche devant (2 fois)
5 & 6 Reculer PG, ramener PD et reculer PG, poser PG à gauche
7 - 8 Poser PD derrière PG, revenir sur pied gauche

Recommencer les pas de 1 à 8

Heels, clap

1 - 2 Talon droit devant en diagonale et clap, ramener le PD à côté du PG
3 - 4 Talon gauche devant en diagonale et clap, ramener le PG à côté du PD
5 6 7 8 Reprendre de 1 à 4

Triple steps (en cercle)

1 & 2 Commencer le cercle vers la droite : Droit, gauche, droit
3 & 4 Gauche, droit, gauche
5 & 6 Droit, gauche, droit
7 & 8 Gauche, droit, gauche en finissant le cercle sur le mur de départ